

Elettrosega Brushless 18V, Barra 30cm OCS1830

RYOBI

18V ONE+



18V ONE+ BRUSHLESS 3 ANNI GARANZIA

- Motore BRUSHLESS: massima potenza, massima autonomia
- Barra e catena Oregon® di 30cm
- Lubrificazione automatica della catena
- Regolazione catena senza l'ausilio di utensili
- Impugnatura ergonomica per il massimo comfort durante l'utilizzo ad ogni angolazione
- Freno catena automatico: blocco istantaneo in caso di contatto con il paramani
- Taglia fino a 43 ceppi di 10cm con batteria 5.0Ah RB18L50 (non inclusa)

Capacità batteria (Ah)	-
Caricabatteria incluso?	No
Codice EAN	4892210147820
Codice prodotto	5133002829
Equipaggiamento standard	Barra e catena, guaina, batteria non inclusa
Fornibile in	Cartone riciclabile
Incertezza vibrazioni (m/s ²)	1.5
Lunghezza barra catena (cm)	30
N.ro batterie in dotazione	0
Passo catena (mm)	9.53mm
Peso (senza batteria) (Kg)	3.2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.6
Potenza	18V
Potenza	18V
Potenza Ruhore [dB Lwa]	94.1
Regolazione catena senza utensili	Si
Velocità catena (m/s)	10
Vibration Level Auxiliary Handle [m/s ²]	4.0
Vibration Level Main Handle [m/s ²]	6.6
Voltaggio (V)	18

*Registrazione necessaria per l'estensione da 2 a 3 anni. Visita il nostro sito web per visionare T&C